



REUSS

VOLKSWAGEN TAYRON Typ R4

TAXI- UND MIETWAGEN BEDIENUNGSANLEITUNG



Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Copyright, Bild- und Urheberrechte liegen bei Funkanlagen-Elektronik Heinz Reuss GmbH. Jegliche Weiterverwendung und -verbreitung und jegliches Kopieren – auch auszugsweise – ist untersagt. Stand 01.10.2026

Moin aus Hamburg!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem fabrikneuen Volkswagen-Taxi in der Reuss Edition!

Die Entwicklung Ihres speziellen Taxi- und Mietwagen-Paketes (VW TAXI PAKET) sowie die passgenaue Umrüstung des Fahrzeuges erfolgten durch REUSS im Auftrag von Volkswagen Nutzfahrzeuge und erfüllen damit die werkseitigen Anforderungen und Spezifikationen als Serien-Taxi – selbstverständlich unter vollständiger Erhaltung aller jeweils ab Werk eingeräumten Garantien.

Ihr Reuss Team



INHALT

AUF EINEN BLICK	4
PFLEGEHINWEISE ZUR FOLIERUNG	6
WO BEFINDET SICH WAS?	7
TAXIALARM.....	7
DACHZEICHEN.....	8
TAXAMETER / WEGSTRECKENZÄHLER.....	9
STROMVERSORGUNG FÜR FUNKANLAGEN.....	9
HINWEISE UND GEFAHREN	10
SICHERUNGSKASTEN.....	11
SIGNALWEG.....	11



Taxameter



Sicherung



Taxi-Alarm



Dachschild



Strom

VOLKSWAGEN TAYRON

AUF EINEN BLICK

- 1 In der Mittelkonsole befindet sich der Einbauort für das **Taxameter**.
- 2 Die **Sicherungen** für die Taxiausführung befinden sich im Sicherungskasten neben dem Lenkrad links auf Sicherung F33.
- 3 **Taxi-Alarm AN**: Der Knopf zum Anschalten des Alarms befindet sich an der Lenksäule links.
- 4 **Taxi-Alarm AUS**: Der Knopf zum Ausschalten des Alarms befindet sich im Kofferraum links in der Mulde oben.
- 5 Der **Dachzeichen-Schalter** befindet sich fahrerseitig links vom Lenkrad.
- 6 **Taxi-Dachschild**



FOLIERUNG

GRUNDLEGENDE PFLEGEHINWEISE

WASCHEN

Bitte waschen Sie die Folierung erst eine Woche nach Auslieferung, da ansonsten eine Ablösung nicht ausgeschlossen werden kann.

HOCHDRUCKREINIGER

Halten Sie bitte beim Säubern mit einem Hochdruckreiniger 70-80 cm Abstand zur Folie.

WASCHSTRASSE

Sie können problemlos mit der Folierung Waschstraßen nutzen! Das Wachsen sollte aber vermieden werden.

REINIGER

Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Putzmittel.

VERUNREINIGUNGEN

Bitte entfernen Sie Verschmutzungen durch z.B. Vogelkot, Insekten, Streusalz etc. möglichst umgehend. Verwenden Sie dabei bitte keine lösemittel- oder säurehaltigen Reiniger.

KRATZER & STEINSCHLAG

Verwenden Sie zum Ausbessern von Kratzern oder kleinen Schäden durch Steinschläge das beiliegende Erste Hilfe Set.

ALLGEMEINE HINWEISE

REUSS verwendet hochwertige und belastbare Folien. Folien sind naturgemäß aber empfindlicher als Lacke. Behandeln Sie daher die Folierung bei der Pflege schonend und gehen Sie auch im Alltag achtsam mit den folierten Bereichen um.

Aggressive Chemikalien und Lösemittel können Schäden verursachen. Wir raten daher dringend von einer Verwendung solcher Mittel ab! Sollten Sie dennoch verwendet werden, ist eine Haftung von hiermit verbundenen Schäden ausgeschlossen.

Aus technischen Gründen kann es an umgelegten Kanten in Ausnahmefällen zu einer Faltenbildung kommen. Ebenso ist ein geringfügiges Schrumpfen der Folie an diesen Stellen prozessbedingt gelegentlich unvermeidlich und kein Reklamationsgrund.

Erste-Hilfe-Set Folierung

Damit Sie in akuten Fällen kleine Ausbesserungsarbeiten unkompliziert selbst durchführen können, haben wir dieser Anleitung ein kleines "Erste-Hilfe-Set" beigelegt, in dem Sie ein Stück Folie und ein Blatt mit fertig vorgestanzten Formstücken finden.

TAXIALARM

WO BEFINDET SICH WAS?

TAXIALARM-TASTER

Der Taster zum Auslösen des Alarms ist an der Lenksäule links.



ALARM

Durch längeres Drücken der Taste (ca. 2 Sek.) startet der Alarm. Hierdurch fangen die Hupe, der Blinker, das Dachschild und das Fernlicht an zu blinken.



STILLER ALARM

Durch kurzes Drücken der Taste (ca. 1 Sek.) startet der Stille Alarm. Hierdurch blinkt das Dachschild aber es gibt keinen akustischen Alarm.

Zum Ausschalten des Alarms muss der rote Taster im Kofferraum linke Seite, oben in der Mulde gedrückt werden.

DACHZEICHEN

WO BEFINDET SICH WAS?



Im Bild:
Halterung
für HALE
Dachzeichen



SONDERAUSSTATTUNG

Der Dachzeichen-Schalter befindet sich links vom Lenkrad.



VORSICHT!

Falsche Montage/Demontage des Dachzeichens kann zu Beschädigungen führen!

VORSICHT!

Das Dachzeichen vor dem Befahren einer Waschanlage demontieren!

VORSICHT!

Das montierte Dachzeichen ändert die Fahrzeughöhe!

VORSICHT!

Beachten Sie zusätzlich die ausführlichen Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Dachzeichens, insbesondere zur Höchstgeschwindigkeit mit montiertem Dachzeichen!

TAXAMETER / WEGSTRECKENZÄHLER

WO BEFINDET SICH WAS?

Der Einbauort der Taxameter/Wegstreckenzähler-Einheit befindet sich bei der Mittelkonsole. Der Taxameter/Wegstreckenzähler KFZ-Übergabestecker befindet sich fahrerseitig, links hinter der Verkleidung. An diesem Anschluss befinden sich alle für die Taxameter/Wegstreckenzähler nötigen Signale.

Von hier aus muss ein Kabelbaum zur Mittelkonsole an die Taxameter/Wegstreckenzähler-Halterung gelegt werden.

Das maximale Gewicht des Zubehörgerätes von 170 g darf nicht überschritten werden.

Bei der Verwendung eines Spiegeltaxameters / Wegstreckenzählers muss die Verkabelung zum Innenspiegel gelegt werden. Der Taxameter/Wegstreckenzähler ist gemäß der Vorgaben des jeweiligen Herstellers anzuschließen.

Hinweis

Bitte beachten Sie im Sinne einer sicheren Fahrt und einem angenehmen Fahrerlebnis für Ihre Kund/innen die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsregeln sowie die Herstellervorgaben und REUSS-Empfehlungen Ihres neuen VW-TAXIS.



HINWEISE UND GEFAHREN

BEACHTEN SIE!

... alle Sicherheitshinweise in den Bedienungsanleitungen!

BEACHTEN SIE!

... alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Dachzeichens zur Höchstgeschwindigkeit mit montiertem Dachzeichen!

BEACHTEN SIE!

... die geänderte Fahrzeughöhe bei montiertem Dachzeichen!

BEACHTEN SIE!

... für Schäden oder Funktionsbeeinträchtigungen, die durch eine nicht sachgemäße oder nicht den Empfehlungen und Instruktionen oder Unterweisungen entsprechende Bedienung auftreten, übernimmt weder Toyota noch REUSS eine Haftung – jeglicher Garantieanspruch erlischt sofort! Verwenden Sie zum Ausbessern von Kratzern oder kleinen Schäden durch Steinschläge das beiliegende Erste Hilfe Set.



BEACHTEN SIE!

... bei Verwendung höherer Sicherungen als den empfohlenen erlischt jeglicher Garantieanspruch sofort, da dies zu Schäden an der Elektrik/Elektronik führen kann!

BEACHTEN SIE!

... bei Störungen an den durch REUSS montierten Komponenten sind zuerst die Sicherungen zu überprüfen und ggf. zu ersetzen. Sollte die Störung fortbestehen, ist der REUSS Kundenservice zu kontaktieren und das weitere Vorgehen abzustimmen! Alle Arbeiten, die über das Austauschen von Sicherungen hinausgehen, dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden! Reparatur- oder Instandsetzungsarbeiten dürfen ohne Ausnahme nur nach Rücksprache und mit Freigabe durch REUSS erfolgen.



HERSTELLERBESCHREIBUNG DES WEGSTRECKENSIGNALS

Signalausgang	KFG
Ausgangsstrom	1A
Signalform	Rechtecksignal (PWM)
Wegstrecken-Impuls	86 Impulse pro Radumdrehung – grüne Leitung –
Garantierter Geschwindigkeitsbereich	Von 0,75 km/h bis zur angegebenen Höchstgeschwindigkeit
Ausgangspegel	Ulow = 0V, Uhigh = 12V (+/- 2V) = UKI30
Impedanz für angeschlossene Geräte	mind. 50 Ohm, max. 1000
Latenz gesamter Signalpfad	Alle 10 ms

Das Kfz-seitige Wegstreckensignal liegt am Übergabestecker des Taxameter/Wegstreckenzähler- Kabelbaums vor.

Der Signalweg bis zur Kfz-Übergabestelle ist unzugänglich.

Das Signal kann nicht verändert werden.

Alle verbauten Steuergeräte entsprechen den ECE und EU Vorschriften und wurden nach der ISO 9001 2015 Norm verbaut.

Nur gültig für Fahrzeuge mit serienmäßiger Vorbereitung (PR-Nr. IS2) für einen Umbau zum Taxi / Mietwagen.



BELEGUNG TAXI SICHERUNGSKASTEN

Sicherung	Bezeichnung	Steckplatz
10A	Taxameter	Sicherungskasten Innenraum, F33

VORSICHT!

Bei Verwendung höherer Sicherungen erlischt jeglicher Garantieanspruch sofort, da dies zu Schäden an der Elektrik/Elektronik führen kann.



Funkanlagen-Elektronik
Heinz Reuss GmbH
Schiffbeker Weg 29a, 22111 Hamburg

Telefon: (0 40) 6 93 73 73
info@reuss-funkservice.de
www.reuss-funkservice.de

